



## Streutabellen für KUBOTA DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD



**IRONMAX<sup>PRO</sup>**

DSM / DSM-W / DSM-W GEOSpread		12 M
Einstellungen		Streuschaufeln
Zapfwellendrehzahl	540	
Streuscheibenumdreh.	810	
Streuerneigung	8° Neigung nach vorne	
Streuschaufeln	285/235/185	
Feindosiereinrichtung	Ja	
GEOpoint	8 m	

Grenzstreuen	Grenzbewusste Einstellungen	Parzellenbewusste Einstellungen
Zapfwellendrehzahl	350	540
Streuscheibenumdreh.	525	810
TrimFlow Position	1	4

 kg/min	 A	 kg/min	Menge (kg/ha)							
			6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h	
6+0	0,30	A	0,78	6,5	4,9	4,3	3,9	3,5	3,2	2,8
6+1	0,40	A	1,04	8,7	6,5	5,8	5,2	4,7	4,3	3,7
6+2	0,50	A	1,31	10,9	8,2	7,3	6,5	5,9	5,4	4,7
6+3	0,60	A	1,57	13,1	9,8	8,7	7,8	7,1	6,5	5,6
6+4	0,70	A	1,83	15,3	11,4	10,2	9,2	8,3	7,6	6,5
6+5	0,83	A	2,15	17,9	13,5	12,0	10,8	9,8	9,0	7,7
12+0	0,95	A	2,47	20,6	15,5	13,7	12,4	11,2	10,3	8,8
12+1	1,08	A	2,80	23,3	17,5	15,5	14,0	12,7	11,7	10,0
12+2	1,20	A	3,12	26,0	19,5	17,3	15,6	14,2	13,0	11,1
12+3	1,42	A	3,68	30,7	23,0	20,5	18,4	16,7	15,4	13,2
12+4	1,63	A	4,25	35,4	26,6	23,6	21,3	19,3	17,7	15,2
12+5	1,85	A	4,82	40,1	30,1	26,8	24,1	21,9	20,1	17,2
18+0	2,07	A	5,38	44,8	33,6	29,9	26,9	24,5	22,4	19,2



## Streutabellen für KUBOTA DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD



**IRONMAX** PRO®

DSM / DSM-W / DSM-W GEOSpread		15 M
Einstellungen		Streuschaufeln
Zapfwellendrehzahl	540	
Streuscheibenumdreh.	810	
Streuerneigung	8° Neigung nach vorne	
Streuschaufeln	285/235/185	
Feindosiereinrichtung	Ja	
GEOpoint	8 m	

Grenzstreuen	Grenzbewusste Einstellungen	Parzellenbewusste Einstellungen
Zapfwellendrehzahl	400	540
Streuscheibenumdreh.	600	810
TrimFlow Position	1	4

				Menge (kg/ha)						
				kg/min	kg/min	6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h
6+0	0,30	A	0,78	5,2	3,9	3,5	3,1	2,8	2,6	2,2
6+1	0,40	A	1,04	6,9	5,2	4,6	4,2	3,8	3,5	3,0
6+2	0,50	A	1,31	8,7	6,5	5,8	5,2	4,7	4,4	3,7
6+3	0,60	A	1,57	10,5	7,8	7,0	6,3	5,7	5,2	4,5
6+4	0,70	A	1,83	12,2	9,2	8,1	7,3	6,7	6,1	5,2
6+5	0,83	A	2,15	14,4	10,8	9,6	8,6	7,8	7,2	6,2
12+0	0,95	A	2,47	16,5	12,4	11,0	9,9	9,0	8,2	7,1
12+1	1,08	A	2,80	18,6	14,0	12,4	11,2	10,2	9,3	8,0
12+2	1,20	A	3,12	20,8	15,6	13,9	12,5	11,3	10,4	8,9
12+3	1,42	A	3,68	24,6	18,4	16,4	14,7	13,4	12,3	10,5
12+4	1,63	A	4,25	28,3	21,3	18,9	17,0	15,5	14,2	12,1
12+5	1,85	A	4,82	32,1	24,1	21,4	19,3	17,5	16,1	13,8
18+0	2,07	A	5,38	35,9	26,9	23,9	21,5	19,6	17,9	15,4



## Streutabellen für KUBOTA DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD



**IRONMAX** PRO®

DSM / DSM-W / DSM-W GEOSpread		18 M
Einstellungen		Streuschaufeln
Zapfwellendrehzahl	540	
Streuscheibenumdreh.	810	
Streuerneigung	8° Neigung nach vorne	
Streuschaufeln	285/235/185	
Feindosiereinrichtung	Ja	
GEOpoint	8 m	

Grenzstreuen	Grenzbewusste Einstellungen	Parzellenbewusste Einstellungen
Zapfwellendrehzahl	400	540
Streuscheibenumdreh.	600	810
TrimFlow Position	3	6

 kg/min	 A	 kg/min	Menge (kg/ha)							
			6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h	
6+0	0,30	A	0,78	4,3	3,2	2,9	2,6	2,4	2,2	1,9
6+1	0,40	A	1,04	5,8	4,3	3,9	3,5	3,2	2,9	2,5
6+2	0,50	A	1,31	7,3	5,4	4,8	4,4	4,0	3,6	3,1
6+3	0,60	A	1,57	8,7	6,5	5,8	5,2	4,8	4,4	3,7
6+4	0,70	A	1,83	10,2	7,6	6,8	6,1	5,5	5,1	4,4
6+5	0,83	A	2,15	12,0	9,0	8,0	7,2	6,5	6,0	5,1
12+0	0,95	A	2,47	13,7	10,3	9,2	8,2	7,5	6,9	5,9
12+1	1,08	A	2,80	15,5	11,7	10,4	9,3	8,5	7,8	6,7
12+2	1,20	A	3,12	17,3	13,0	11,6	10,4	9,5	8,7	7,4
12+3	1,42	A	3,68	20,5	15,4	13,6	12,3	11,2	10,2	8,8
12+4	1,63	A	4,25	23,6	17,7	15,7	14,2	12,9	11,8	10,1
12+5	1,85	A	4,82	26,8	20,1	17,8	16,1	14,6	13,4	11,5
18+0	2,07	A	5,38	29,9	22,4	19,9	17,9	16,3	14,9	12,8



## Streutabellen für KUBOTA DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD



**IRONMAX** PRO®

DSM / DSM-W / DSM-W GEOSpread		21 M
Einstellungen		Streuschaufeln
Zapfwellendrehzahl	540	
Streuscheibenumdreh.	810	
Streuerneigung	8° Neigung nach vorne	
Streuschaufeln	285/235/185	
Feindosiereinrichtung	Ja	
GEOpoint	8 m	

Grenzstreuen	Grenzbewusste Einstellungen	Parzellenbewusste Einstellungen
Zapfwellendrehzahl	450	540
Streuscheibenumdreh.	675	810
TrimFlow Position	1	UP

 kg/min	 kg/min	Menge (kg/ha)								
		6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h		
6+0	0,30	A	0,78	3,7	2,8	2,5	2,2	2,0	1,9	1,6
6+1	0,40	A	1,04	5,0	3,7	3,3	3,0	2,7	2,5	2,1
6+2	0,50	A	1,31	6,2	4,7	4,1	3,7	3,4	3,1	2,7
6+3	0,60	A	1,57	7,5	5,6	5,0	4,5	4,1	3,7	3,2
6+4	0,70	A	1,83	8,7	6,5	5,8	5,2	4,8	4,4	3,7
6+5	0,83	A	2,15	10,3	7,7	6,8	6,2	5,6	5,1	4,4
12+0	0,95	A	2,47	11,8	8,8	7,9	7,1	6,4	5,9	5,1
12+1	1,08	A	2,80	13,3	10,0	8,9	8,0	7,3	6,7	5,7
12+2	1,20	A	3,12	14,9	11,1	9,9	8,9	8,1	7,4	6,4
12+3	1,42	A	3,68	17,5	13,2	11,7	10,5	9,6	8,8	7,5
12+4	1,63	A	4,25	20,2	15,2	13,5	12,1	11,0	10,1	8,7
12+5	1,85	A	4,82	22,9	17,2	15,3	13,8	12,5	11,5	9,8
18+0	2,07	A	5,38	25,6	19,2	17,1	15,4	14,0	12,8	11,0