



Streutabellen für den ES 100 M1 CLASSIC



Arbeitsbreite	12 m			15 m			20 m			24 m		
Drehzahl	5-6			7-8			8-9			9-9.		
Fahrgeschwindigkeit km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Schieberöffnung												
5 kg/ha	3,2	3,8	4,5	3,3	3,8	4,3	3,5	4,2	4,9	3,5	4,5	5,5

TIPP:

Von Zeit zu Zeit kann es sinnvoll sein, die Einstellungen der Streumenge zu überprüfen.

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Hinweis:

Der Schieber öffnet erst, wenn sich der Streuteller dreht!